

Usynlige samlinger i kunstgræs

De fleste fejl ved kunstgræsinstallation sker i samlingerne. Forkert skæreteknik, forkerte stråretninger og sparsom limning — det giver samlingen der altid er synlig. Denne guide viser præcist, hvad der gør forskellen.

01

Planlæg samlingens placering

Placer samlingen, inden du klipper til. Undgå at lægge samlingen direkte under en sti eller et flittigt brugt område — slid forkorter samlingens levetid.

Placer samlingen langs et lige kant-element (mur, flisekant, hæk) hvis muligt — det giver et naturligt visuelt brud og samlingen forsvinder.

02

Stråenes retning er afgørende

Alle stykker på arealet SKAL have stråene i samme retning — ellers ses samlingen tydeligt som en retnings skift.

Hold stikprøve: stryk med hånden hen over stråene — i én retning er de bløde, i den anden er de stumpe. Markér "blød" retning med tape på bagsiden, inden du klipper.

03

Klip fabrikkanten bort

Begge stykker der skal samles, har en fabrikkant (selvedge) — ca. 5–10 mm backing uden fiber. Denne SKAL klippes væk på begge stykker inden samling.

Brug en skarp hobbykniv og en metallineal. Skær med ét bestemt snit — ikke sav-bevægelser, der franstes kanten.

04

Skær langs baglagets rækker

Den rigtige skæreteknik: vend kunstgræsset, find tuftrækken og skær eksakt langs den med en knivskinne.

Aldrig på tværs af fibre — det efterlader stumpe, synlige fiberender.

Tips: brug 45-gradsvinklen på hjørner, og sørg for at begge stykkerne der mødes, er skåret fra samme side af en tuftrækkede.

05

Samlingsbånd: bredde og placering

Brug samlingsbånd (joining tape) i minimum 150 mm bredde. Smaller tape giver utilstrækkelig lim-flade.

Placer tapen centreret under samlingens kant, med klistersiden opad (eller brug en separat lim-type afhængig af produkt — se nedenfor).

06

Lim: applicering og åbningstid

Kontaktlim til kunstgræs: påfør på tapen og på baglagets underside for begge stykker. Lad virke til touch-dry (ca. 5–10 min) — ikke mere. For lang åbningstid giver dårlig binding.

Saml stykkerne langs samlingens midterlinje — luk fra en ende og tryk ned mod den anden. Undgå luftbobler.

07

Pressning og hærdning

Tryk samlingen ned med en tung rulle (15–25 kg) langs hele samlingens længde. Jo mere tryk, jo bedre binding.

Lad hærde i minimum 30 min — ideelt set 2–4 timer inden arealet bruges.

08

Kamning: giv samlingen det afsluttende touch

Børst kraftigt på tværs af samlingen — begge retninger. Fibrene skal fylde det lille hul der kan opstå i samlingens linje.

Stå bagved og kig ned langs samlingen: er den synlig, er stråretningen korrekt, og er pilen rejst? Hvis ikke — gentag børstningen.
